

住宅用太陽光発電システム 停電時の自立運転について

ご自宅に太陽光発電システムを設置されている方は、停電時でも「自立運転機能」で電気を使うことができます。

「自立運転機能」の使用方法は以下のとおりですが、メーカー・機種によって操作方法が異なる場合がありますので、お持ちの取扱説明書をご確認頂くか、下記URLからのリンク先の情報を参照して下さい。

尚、停電時に備え、平常時にあらかじめ「自立運転機能」の操作方法を確認しておくことをお奨めします。

«「自立運転機能」の使用方法»

- 【1】「自立運転用コンセント」の位置を確認する
- 【2】取扱説明書で「自立運転モード」への切り替え方法を確認する
- 【3】「主電源ブレーカー」をオフにする
- 【4】「太陽光発電ブレーカー」をオフにする
- 【5】「自立運転モード」に切り替える
- 【6】「自立運転用コンセント」に必要な機器を接続して使用する
- 【7】停電復旧時には、「自立運転モード」解除 → 「太陽光発電ブレーカー」オン → 「主電源ブレーカー」オン の順で、必ず元に戻す

«太陽光発電システム各社の「自立運転機能」に関する情報»

◆カネカ

→ <https://www.kaneka-solar.jp/topics/detail.php?id=130>

◆京セラ

→ <https://www.kyocera.co.jp/solar/pvh/prdct/power/index.html#self>

→ https://www.kyocera.co.jp/information/2018/0902_senw.html

→ <https://www.youtube.com/watch?v=4p77eKAbOYA>

◆シャープ

→ <http://www.sharp.co.jp/sunvista/support/jiritsu/>

◆ソーラーフロンティア

→ <http://www.solar-frontier.com/jpn/residential/support/teiden.html>

◆東芝

→ <http://www.toshiba.co.jp/pv/h-solar/attention/20110314.htm>

◆パナソニック

→ <http://sumai.panasonic.jp/solar/teiden.html>

→ http://sumai.panasonic.jp/teiden/chikuden/chikuden_teiden.html

◆ハンファQセルズジャパン

→ <https://www.q-cells.jp/press/20180907>

◆三菱電機

→ <http://www.mitsubishielectric.co.jp/service/taiyo/jutaku/jiritsu/>

▲ ページトップへ